

## Windows OS の対応状況

2021-11-22

ご注意:

記述のない製品のサポートは終了しております。

新規製品は 2021年11月時点での最新版で動作確認を行っています。

それぞれの最新版は、<http://www.voxamps.com/support/> からダウンロードできます。

KORG、VOX よりリリースされているアプリケーションについてのご注意:

1. Modern アプリケーションには対応していません。
2. Windows 10 のユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) には対応していません。

製品名	Windows 8.1		Windows 10 Version 21H1		Windows 10 Version 21H2		Windows 11	
	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(64-bit) 対応	
<b>ドライバ</b>								
VOX USB-MIDI Driver	○*1	○*1,*2	○*1	○*1*2	検証中*1	○*1*2	○*1*2	*1: 最新版をダウンロードしてお使いください。 *2: 64bit アプリケーションと32bitアプリケーションが、同一のMIDIポートを同時に使用することはできません。
VOX BLE-MIDI Driver	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	○*1	○*1	*1: 同時に複数の BLE-MIDI 対応製品を接続したり、複数の MIDI アプリケーションで使用することはできません。
VOX 2ch Audio Driver	○*1	○*1	検証中*2	検証中*2	検証中*2	検証中*2	検証中*2	*1: 最新版をダウンロードしてお使いください。 *2: 対応機器でUSBオーディオ再生/録音時、ノイズが発生する場合は、本ドライバをアンインストールしてお使いください。
<b>ソフトウェア</b>								
JamVOX								
- Software	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	○*1	○*1	*1: 最新版はJamVOXソフトウェアのオート・アップデート機能または JamVOX-Online ( <a href="http://www.jamvox-online.com/">http://www.jamvox-online.com/</a> ) よりダウンロードいただけます。
- JamVOX Monitor	○	○	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	
- Tone Room	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	○*1	○*1	*1: Bluetooth MIDI で接続して使用する場合は、最新の VOX BLE-MIDI Driver をご使用ください。
<b>アンプ/エフェクター</b>								
ToneLab ST								
- 本体 (USB-Audio)	○*1	○*1	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: ToneLab ST USB-ASIO Driver for Windows は64bit アプリケーションでは動作しません。標準 USB-Audio ドライバでは動作します。
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB MIDI ドライバのインストールが必要です。
- ToneLab ST ASIO Driver	○	X	サポート終了	X	サポート終了	サポート終了	サポート終了	
- Sound Librarian	○*1	○*1	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB MIDI ドライバのインストールが必要です。
ToneLab EX								
- 本体 (USB-Audio)	○	○	○	○	サポート終了	サポート終了	サポート終了	
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB MIDI ドライバのインストールが必要です。
- ToneLab EX ASIO Driver	○	○	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: 一部のアプリケーションでは使えない場合があります。
- Sound Librarian	○*1	○*1	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB MIDI ドライバのインストールが必要です。
VX II								
- 本体 (USB-Audio)	○	○	○	○	検証中	検証中	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	検証中	○	○	
VT20X/VT140X/VT100X								
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	検証中	○	○	
VX50 GTV								
- 本体 (USB-Audio)	○	○	○	○	検証中	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	検証中	○	○	
Audio GT/BS								
- 本体 (USB-Audio)	○	○	○	○	検証中	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	検証中	○	○	
- Audio System Updater	○	○	○	○	検証中	○	○	
Audio Air GT/BS								
- 本体 (USB-Audio)	○	○	○	○	検証中	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	検証中	○	○	
- 本体 (Bluetooth Audio)	○	○	○	○	検証中	○	○	
- 本体 (Bluetooth MIDI)	○*1,*2	○*1,*2	○*1*2	○*1*2	検証中	○*1*2	○*1*2	*1: Bluetooth low energy に対応したコンピューターが必要です。 *2: 最新の VOX BLE-MIDI Driver をご使用ください。
- Audio System Updater	○	○	○	○	検証中	○	○	
VOX Cambridge50								
- 本体 (USB-Audio)	○	○	○	○	検証中	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	検証中	○	○	
VOX MINI SUPERBEETLE AUDIO								
- 本体 (Bluetooth Audio)	○	○	○	○	検証中	○	○	
<b>キーボード</b>								
VOX Continental								
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	検証中	検証中	検証中	検証中	検証中	
<b>インターフェース</b>								
amPlug I/O								
○	○	○	○	○	検証中	○	○	